РГПУ им. А.И. Герцена

	К работе допущены						
	Работа выполнена						
	Отчёт сдан						
Отчет по лаборат	горной работе №1						
«Определение оптической силы и фокусного расстояния тонкой линзы»							
	Работу выполнил <u>:</u>						
	Войтенко Игорь Александрович						
	Факультет <u>ИВТ</u>						
	Группа <u>2ИВТ(1)/1</u>						

Санкт-Петербург

1. Цель работы: определить фокусное расстояние и оптическую силу собирающей линзы.

2. Основные результаты:

Основная формула: $\frac{1}{d} + \frac{1}{f} = \frac{1}{F}$ где d — расстояние от предмета до линзы, f — расстояние от линзы до изображения, F — фокусное расстояние.

Оптическая сила
$$D = \frac{1}{F} \left(\left| \text{дптр} \right| = \frac{1}{|M|} \right)$$

$$\Delta D = \frac{\Delta d}{d^2 2} + \frac{\Delta f}{f^2 2}$$

$$E_{\rm D} = = \frac{\Delta D}{D} * 100\%$$

Линза №1:

№	d, cm	∆ d, см	f, см	Δ f, см	F , см	D , дптр	ΔD,
							дптр
1	8	1,67	5	1,17	3	33,33	0,08
2	6	0,33	6	0,17	3	33,33	0,01
3	5	1,33	7,5	1,33	3	33,33	0,07
Среднее	6,33	1,11	6,17	0,89	3	33,33	0,05

$$\frac{1}{8} + \frac{1}{5} = \frac{1}{F}$$
 => F = 3 => 3 см = 0,03 м => D = $\frac{1}{0,03}$ => D = 33,33 дптр

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{F}$$
 => F = 3 => 3 см = 0,03 м => D = $\frac{1}{0,03}$ => D = 33,33 дптр


$$\frac{1}{5} + \frac{1}{7.5} = \frac{1}{F}$$
 => F = 3 => 3 см = 0.03 м => D = $\frac{1}{0.03}$ => D = 33.33 дптр


1)
$$\Delta D = \frac{\Delta d}{d^2 2} + \frac{\Delta f}{f^2 2} = \frac{1,67}{8*8} + \frac{1,17}{5*5} = 0,03 + 0,05 = 0,08$$

2)
$$\Delta D = \frac{\Delta d}{d^2 + \frac{\Delta f}{f^2}} = \frac{0.33}{6*6} + \frac{0.17}{6*6} = 0.01 + 0.004 = 0.01$$

3)
$$\Delta D = \frac{\Delta d}{d^2 + \frac{\Delta f}{f^2}} = \frac{1,33}{5*5} + \frac{1,33}{7,5*7,5} = 0,05 + 0,02 = 0,07$$

$$E_D = \frac{\Delta D}{D} * 100\% = \frac{0,05}{33,33} * 100\% = 0,15\%$$
 $D = 33,33 \pm 0,05$ дптр





Линза №2

5,00 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 0

№	d, см	Δ d, см	f, см	Δ f, см	F , см	D, дптр	ΔD,
							дптр
1	8	0	8	0,17	4	25,00	0,00
2	7	1	9,3	1,13	4	25,00	0,03
3	9	1	7,2	0,97	4	25,00	0,03
Среднее	8	0,67	8,17	0,74	4	25,00	0,02

33,33

Верно !!!

$$\frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{F}$$
 => F = 4 => 4 см = 0,04 м => D = $\frac{1}{0.04}$ => D = 25,00 дптр

$$\frac{1}{7} + \frac{1}{9,3} = \frac{1}{F}$$
 => F = 4 => 4 см = 0,04 м => D = $\frac{1}{0,04}$ => D = 25,00 дптр


$$\frac{1}{9} + \frac{1}{7.2} = \frac{1}{F}$$
 => F = 4 => 4 см = 0.04 м => D = $\frac{1}{0.04}$ => D = 25.00 дптр

1)
$$\Delta D = \frac{\Delta d}{d^2 2} + \frac{\Delta f}{f^2 2} = \frac{0}{8*8} + \frac{0.17}{8*8} = 0.00 + 0.002 = 0.00$$

2)
$$\Delta D = \frac{\Delta d}{d^2 + \frac{\Delta f}{f^2}} = \frac{1}{7*7} + \frac{1,13}{9.3*9.3} = 0,02 + 0,01 = 0,03$$

3)
$$\Delta D = \frac{\Delta d}{d^2 + \frac{\Delta f}{f^2}} = \frac{1}{9*9} + \frac{0.97}{7.2*7.2} = 0.01 + 0.02 = 0.03$$

$$E_D = \frac{\Delta D}{D} * 100\% = \frac{0,02}{25,00} * 100\% = 0,08\%$$
 $D = 25,00 \pm 0,02$ дптр



Линза №3

№	d, см	∆ d, см	f, см	Δ f, см	F , см	D, дптр	ΔD,
							дптр
1	10	1	10	1,5	5	20,00	0,03
2	9	0	11,2	0,3	5	20,00	0,00
3	8	1	13,3	1,8	5	20,00	0,03
Среднее	9	0,67	11,5	1,2	5	20.00	0,02

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{1}{F}$$
 => F = 5 => 5 см = 0,05 м => D = $\frac{1}{0,05}$ => D = 20,00 дптр

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{11.2} = \frac{1}{F}$$
 => F = 5 => 5 см = 0,05 м => D = $\frac{1}{0.05}$ => D = 20,00 дптр

$$\frac{1}{8} + \frac{1}{13,3} = \frac{1}{F}$$
 => F = 5 => 5 см = 0,05 м => D = $\frac{1}{0,05}$ => D = 20,00 дптр


1)
$$\Delta D = \frac{\Delta d}{d^2 2} + \frac{\Delta f}{f^2 2} = \frac{1}{10*10} + \frac{1.5}{10*10} = 0.01 + 0.02 = 0.03$$

2)
$$\Delta D = \frac{\Delta d}{d^2 2} + \frac{\Delta f}{f^2 2} = \frac{0}{9*9} + \frac{0.3}{11.2*11.2} = 0.00 + 0.002 = 0.00$$

3)
$$\Delta D = \frac{\Delta d}{d^2 + f^2} = \frac{1}{8*8} + \frac{1,8}{13,3*13,3} = 0.02 + 0.01 = 0.03$$

$$E_{\rm D} = \frac{\Delta D}{D} * 100\% = \frac{0.02}{20.00} * 100\% = 0.1\%$$

D = 20.00 ± 0.02 дптр



3. Вывод: В ходе лабораторной работы были вычислены оптические силы для трех линз. Оптическая сила линзы — преломляющая способность линзы и вычисляется по формуле $D=\frac{1}{F}$.

Результаты:

Линза №1:

 $D = 33,33 \pm 0,05$ дптр

 $E_D = 0.15\%$

Линза №2:

 $D = 25,00 \pm 0,02$ дптр

 $E_D = 0.08\%$

Линза №3:

 $D = 20,00 \pm 0,02$ дптр

 $E_D = 0.1\%$